自動水準儀 GL-332 操作說明書

操作說明：

1. 儀器架設於三角架上，將望遠鏡置於兩支整平螺絲所連接之平行線上，旋轉此兩個整平螺絲，使圓汽泡移至中央。
2. 利用鏡頭上方之視準器，使鏡頭對準目標。
3. 觀視目鏡旋轉對焦，使目標物清楚同時十字絲亦清楚。
4. 操作方向微動螺旋，使十字絲正確對準目標物。
5. 標尺的讀數：讀數時，盡量靠近十字絲縱線附近讀取。

儀器規格：

儀器型號	**GL-332**
倍率	32x
物鏡口徑	38mm
最短視距	0.7m
精度	每公里往返測量高程誤差±1.5mm
補償器補償範圍	±15'
整平精度	≦±0.3"

經銷商／服務專員：

2011-06-14